Handleiding OV- oplaadautomaat



Hoofdstuk	Pagina
1. Werken met de OV- oplaatautomaat	2
2. Opladen saldo	3
3. Opladen van reisproducten	4
4. Ophalen bestelling	6
5. Raadplegen van kaartgegevens	7
6. Betalen	12
7. Stopzetten reisproducten	13
8. Overzicht meldingen	13



1. Werken met de OV- oplaatautomaat

1.1. Overzicht van de OV- oplaadautomaat

De bedieningsmogelijkheden			
	1	Scherm en Bedieningsknoppen	Op het scherm worden het menu en meldingen weergegeven. Naast dit scherm bevinden zich zes bedieningsknoppen. Door een knop in te drukken wordt de menuoptie naast de bedieningsknop uitgevoerd.
	2	Kaartlezer voor OV- Chipkaart	Bij deze kaartlezer wordt een OV-chipkaart aangeboden. Het menu in de automaat herkent de pas en geeft de bijbehorende opties weer.
	3	Betaalautomaat	De betaalautomaat wordt gebruikt door de klant tijdens het betalen voor een product.
	4	Bonnenvakje	Wanneer er een bon wordt geprint zal deze in het bonnenvakje terecht komen.

1.2. Gebruikersscherm van de OV- Chipkaart oplaadautomaat

Voordat een OV-chipkaart wordt aangeboden is het standaard welkomscherm zichtbaar.



Afhankelijk van de instelling van de desbetreffende automaat, is er ook een optie om van taal te wisselen. Kies daarvoor de optie met taalafkortingen, in dit geval EN > DE > FR > FY.

Na de keuze wordt het scherm onmiddellijk omgezet naar de taal die het meest links staat, in dit voorbeeld is dat Engels. Om bijvoorbeeld Frans te selecteren druk u tweemaal op de bedieningsknop.



1.2.2 Hoofdmenu

Na het invoeren van de OV-chipkaart is standaard het hoofdmenu zichtbaar.



Vanuit het hoofdmenu kunnen alle opties waar de automaat over beschikt benaderd worden.

Verdere informatie per optie is beschreven in deze handleiding.

2. Opladen saldo

Kies in het hoofdmenu <u>Opladen saldo</u>. Door deze optie te selecteren ontstaat er een nieuw menu waarin uit verschillende bedragen kan worden gekozen om het saldo op te waarderen.



Na net selecteren van een opwaardeerbedrag zijn er verschillende mogelijkneden :



De keuze <u>Betalen</u> staat verder toegelicht in het hoofdstuk 'Betalen'.

Na de keuze voor de Stop knop kan de aankoop alsnog worden gedaan of volledig worden afgebroken.





3. Opladen van reisproducten

Reisproducten zijn te koop via de website van de RRReis webshop (<u>https://webshop.rrreis.nl/nl_NL/webshop</u>) en via de OV-oplaadautomaat. Extra informatie over de specifieke producten is te vinden op de websites van RRReis (<u>https://www.rrreis.nl/vervoerbewijzen</u>). Om reisproducten via de OV-oplaadautomaat op te laden doorloopt u de volgende stappen:

3



1 Ga naar het Hoofdmenu

Kies vanuit het hoofdmenu <u>Opladen reisproduct.</u>

2 Kies een reisproduct

Er verschijnt een keuzescherm met verschillende soorten reisproducten.

Navigeer met het pijltje naar beneden (\downarrow) om de producten te bekijken en kies met de linker toetsen voor een product.

Kies een ingangsdatum

Verschillende opties om de ingangsdatum aan te passen. Standaard instelling is 'vandaag'. Via de knoppen is de datum met dagen en maanden te verhogen of te verlagen. Wanneer de gewenste datum in het scherm te zien is, keuze bevestigen met <u>Accepteer</u>. Er verschijnt een overzichtsscherm.





Bevestig de keuze en kies Accepteer. Er verschijnt een aankoopscherm.

Kies Verder winkelen om meerdere producten te kopen of kies Betalen om direct uw producten af te rekenen.

Meerder producten kopen 3.1

Het is mogelijk om meerdere producten te kopen binnen dezelfde sessie op een OV-oplaadautomaat, waardoor er maar één keer afgerekend hoeft te worden.

2





Kies verder winkelen

Kies vanuit het aankoopscherm voor Verder winkelen om nog een product te kopen. Een nieuw aankoopscherm verschijnt.

Maak uw keuze

Bij het nieuwe aankoopscherm maak uw een keuze voor reisproduct of saldo, waarbij dezelfde stappen doorlopen worden.

Als u alle aankopen heeft geselecteerd en wilt afrekenen kiest u voor Betalen. Volg de betaalstappen zoals ze later beschreven staan in hoofdstuk 6. Om alle aankopen te annuleren kiest u Stop.



Stor

Kies terug

Door Terug te selecteren kunt u verdergaan met het afrekenen

de aankoop.

Door Stop te selecteren verlaat u het volledige menu. u kunt de OV-chipkaart opnieuw aanbieden om verder te gaan met eventuele



Betalen



acties op het apparaat.

4. Ophalenbestelling

In het hoofdmenu kan er gekozen worden voor <u>Ophalen bestelling</u>. Met deze keuze kan de klant bestellingen die via internet geplaatst zijn op de OV-chipkaart laden. Het kan ook om een actie gaan, bijvoorbeeld het deblokkeren van saldo of het blokkeren van de OV-chipkaart.







5 Kies Geselecteerde bestelling opladen

Kies <u>Geselecteerde bestellingen opladen</u> om verder te gaan of $\underline{2}$ om

nog een bestelling te selecteren.

Kies <u>Stop</u> om de handeling volledig af te breken.

6

Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin aangegeven wordt dat

het ophalen van de bestelling of actie goed uitgevoerd is. Bij een opgehaalde bestelling krijg je een overzicht te zien met het

resultaat.

5. Raadplegen van kaartgegevens

In het hoofdmenu kan er gekozen worden voor Mijn <u>Kaartgegevens</u>. Door deze optie te selecteren ontstaat er een nieuw menu waarin producten en bestellingen op naam bekeken kunnen worden.

Toont de hoeveelheid	1	1	Overzicht van
Saldo	Saldo	Saldo Overzicht	Profielgegevens
Overzicht van de	2	eigenschappen	Brengt u terug naar het
reisproducten op de kaart	Reisproducten	Reisproducten Menu 5	Hoofdmenu
Overzicht van de laatste	Transacties	Transacties Stop 6	Stopt alle acties zodat de
Overzicht van de laatste transacties			Stopt alle acties zodat de kaart verwijderd kan worden



5.1. Controleren saldo





Let op: In plaats van het kaartmaximum kan een melding verschijnen over een geblokkeerd saldo. Het saldo kan geblokkeerd worden als er problemen zijn geweest bij het afschrijven van een automatische incasso. Hierover kan contact worden opgenomen met de Klantenservice OV-chipkaart.



5.2. Controleren reisproducten





Let op: Als het product nog niet in gebruik genomen is staan er nog geen data in het scherm. Als het product geblokkeerd of verlopen is wordt dit weergegeven met een melding in plaats van de datum.



5.3. Overzicht transacties

Een transactie is een handeling die op de kaart uitgevoerd is. Mogelijke transacties zijn in- en uitchecken, een controle door een conducteur, het opladen van saldo, het activeren van een reisproduct, het stopzetten of (de)blokkeren van een reisproduct.





Let op: De ingecheckte en uitgecheckte transacties van hetzelfde traject worden beiden op dezelfde bon afgedrukt, met daarbij het afgeschreven bedrag, zodat het bijvoorbeeld voor een declaratie gebruikt kan worden.



5.4. Overzicht instellingen

ccv, **Kies Mijn kaartgegevens** Opladen saldo Miin kaartgegevens Kies vanuit het hoofdmenu Mijn Kaartgegevens. Stopzetten reisproduct 2 5 Opladen reisproducten Ophalen bestelling Stop 3 6 ccv Kies Overzicht eigenschappen Overzicht eigenschappen Saldo Reisproducten Menu Transacties Stop 3 6

Bij het Overzicht Instellingen kunnen profielgegevens worden opgevraagd.

Afhankelijk van wat bekend is gemaakt door de gebruiker, worden de volgende gegevens getoond in maximaal 3 schermen:





Bij een anonieme OV-chipkaart is alleen de geldigheidsduur van de kaart op te vragen.

6. **Betalen**

Op verschillende punten in de menustructuur kan een betaling in werking gezet worden. Het maakt niet uit vanaf welk punt de betaling opgestart wordt, de stappen blijven hetzelfde.

	ccv	
	Vokg de instructies op de betaalautomaat	
	CCV Betaling akkoord	4
2	Aankopen opgeladen Verwijder uw OV- Chipkaart	- 5
3	Bon afdrukken	Klaar 6
1	ccv	4
2	Verwijder uw OV- Chipkaart om bon te ontvangen	5
3		6



Kies betalen

Het volgende scherm wordt getoond: Volg de instructies op de betaalautomaat. Op het moment dat de betaalautomaat aangeeft dat de betaling geslaagd is, wordt de bestelling automatisch op de OV-chipkaart geladen en verandert het scherm.

2

3

Kies Bon Afdrukken

Kies voor Bon afdrukken als u een bon wil printen. Is er geen bon nodig, selecteer dan <u>Klaar</u> en neem de kaart uit.



Verwijder OV- Chipkaart

Als er gekozen is voor het afdrukken van een bon verschijnt een nieuwe melding op het scherm.

Verwijder de OV-chipkaart om de bon te printen.



7. Stopzetten reisproducten

Stopzetten van OV reisproducten via de OV- Chipkaart oplaadmachine is bij RRReis almede Keolis niet mogelijk. Voor het stopzetten van een OV reisproducten en het aanvragen van restitutie dient u zicht te wenden tot de RRReis Klantenservice.

- 1. Loket van RRReis : Stationsplein 4, 7311 NZ Apeldoorn.
- 2. RRReis Klantenservice: Telefoonnummer: 088 033 13 60 (24/7 bereikbaar, lokaal tarief)

Komt het reisproduct, dat u wilt stopgezet, niet in de lijst voor bij overzicht producten, in dat geval kan de klant het beste contact opnemen met de Klantenservice OV-chipkaart via 0900-0980.

8. Overzicht meldingen

Na het invoeren van de OV-chipkaart kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij een andere melding wordt getoond dan de functie die opgevraagd is. In de volgende paragrafen worden deze meldingen toegelicht.

Soort	Melding
Ongeldige kaart ingevoerd	Wanneer er een andere kaart aangeboden wordt die wel kan worden gelezen maar geen OV-chipkaart blijkt te zijn, verschijnt deze foutmelding op het scherm. U kunt de kaart uit de automaat verwijderen en het nogmaals proberen.
	leesfout. Haal de kaart uit de automaat en probeer het nogmaals. Als het probleem niet verholpen wordt, kijk op de website <u>www.ov-chipkaart.nl</u> of neem contact op met de Klantenservice OV-chipkaart via 0900-0980.
OV- Chipkaart is velropen	De automaat herkent een OV-chipkaart die verlopen is. Wanneer dit het geval is, zal dit worden weergegeven op het scherm. Voor teruggave van saldo op de verlopen kaart kan er online via <u>www.jouwgeldtelt.nl</u> een procedure worden gestart.
	U kunt de kaart uit de automaat verwijderen en het proberen met een geldige kaart.
OV- Chipkaart is bijna verlopen	De automaat herkent een OV-chipkaart die bijna verlopen is. Deze informatie wordt direct na het invoeren van de kaart op het scherm getoond, met een herinnering voor het terugvragen van het saldo.
Fout tijdens het lezen van de	Als de OV-chipkaart niet juist wordt aangeboden of wanneer er sprake
OV- Chipkaart	is van een andere, onbekende fout, geeft de automaat een foutmelding weer.
	Bied de OV-chipkaart opnieuw aan, zorg dat u de kaart helemaal invoert of lang genoeg voor de lezer houdt. Neem contact op met de Klantenservice OV-chipkaart via 0900-0980 als het probleem blijft aanhouden.



OV- Chinkaart is geblokkeerd	Wanneer een OV-chipkaart geblokkeerd is kunnen andere acties niet
OV- Chipkaart is geblokkeerd	uitgevoerd worden. De automaat registreert de blokkade en geeft deze
	informatie weer op het scherm.
	Verwijder de OV-chipkaart. Bij vragen of hulp gaat u naar
	www.jouwgeldtelt.nl
Saldo geblokkeerd	Het saldo kan geblokkeerd worden als er problemen zijn geweest bij het
5	afschrijven van een automatische incasso.
	Verwijder de OV-chipkaart. Ga naar de website <u>www.ov-chipkaart.nl</u> of neem
	contact op met de Klantenservice OV-chipkaart via 0900-0980.
Maximaal saldo bereikt	Bij deze melding is de OV-chipkaart al tot het maximale bedrag van €150,-
	opgeladen. Er kan gereisd worden met de kaart, maar geen extra geld worden
	bijgeschreven.
OV- Chipkaart niet geactiveerd	Tijdens de aanschaf van de OV-chipkaart wordt de kaart automatisch
	geactiveerd. Als dit niet of onjuist is gebeurd verschijnt er een foutmelding.
	Ga in dat geval naar de website <u>www.ovchipkaart.nl</u> of neem contact op met
	de Klantenservice OVO Chipkaart via 0900-0980.
OV- Chipkaart is vol	Er kunnen maximaal 12 geldige reisproducten op een OV-chipkaart staan. Als
	dit maximum overschreden wordt verschijnt deze foutmelding. Heb u het
	maximumaantal producten overschreden? Controleer of u daadwerkelijk van
	alle producten gebruik maakt en zet overbodige producten stop.
	Via <u>Menu</u> kunt u verder met overige acties, zoals het opladen van saldo of
	stopzetten van overbodige producten.
Product staat al op uw kaart	Wanneer een product gekozen is dat al op de OV-chipkaart staat, verschijnt er
	een waarschuwingsmelding.
	Deer Nee to colorteren goet u terug neer het productselectiomenu
	Door <u>Nee</u> te selecteren gaat u terug haar het productselectiemenu.
	Door la te selecteren zet u het product normaals on de kaart
Zalfda product is al gosalactoord	Tijdens het doen van meerdere aankonen kunt u meerdere keren hetzelfde
Zende product is al geselecteerd	product selecteren. Er verschijnt dan een waarschuwingsmelding om te
	voorkomen dat een klant ongewenst dubbel afrekent.
	Door Nee te selecteren gaat u terug naar het productselectiemenu
Betaling afgewezen of	Een betaling kan door de bank worden afgewezen, door de klant of door de
afgebroken	automaat worden afgebroken.
algebroken	
	Het afbreken van een betaling kan op de volgende manieren:
	• Wanneer er niet op tijd een actie wordt uitgevoerd.
	• Er wordt op de betaalautomaat op <u>Stop X</u> gedrukt.
	Kies Betaal anders om het opnieuw te proberen met een andere
	betaalkaart (de betaling wordt automatisch opnieuw klaargezet) of
	Stop om de handeling volledig af te breken. (u keert terug naar het
	hoofdmenu).
Ov- Chipkaart (te vroeg)	Als de OV-chipkaart te vroeg uit de automaat verwijderd wordt, bijvoorbeeld
verwijderd	tijdens het doen van een betaling, verandert het scherm na de betaling in
-	deze melding.
	De OV-chipkaart moet opnieuw worden aangeboden om gebruik te maken
	van de automaat.



OV- Chipkaart blijft achter in de OV- oplaadautomaat	Wanneer een OV-chipkaart in de kaartlezer blijft zitten en er geen actie meer uitgevoerd wordt op de OV-oplaadautomaat, verschijnt een melding <u>Maak uw</u> <u>keuze</u> .
	Als er vervolgens nog geen actie wordt geregistreerd, geeft de automaat herhaalde pieptonen en verschijnt er een melding met verzoek om de OV- chipkaart uit de automaat te verwijderen. Eventuele vervolgacties moeten opnieuw via het hoofdmenu worden gekozen.
Onjuiste OV- Chipkaart aangeboden	Wanneer tijdens het uitvoeren van een betaling een andere OV chipkaart in de kaartlezer wordt aangeboden, wordt dit geregistreerd en verschijnt deze foutmelding.
	Na het opnieuw aanbieden van de juiste kaart wordt de actie voltooid.
	Kies <u>Stop</u> om de handeling af te breken. U kunt opnieuw een kaart aanbieden om vanaf het hoofdmenu handelingen uit te voeren.
Stopzetten reisproducten niet mogelijk	Een klant kan geen reisproducten stopzetten als hij/zij nog niet heeft uitgecheckt bij de vervoerder. De OV-oplaadautomaat registreert de onvolledige reis en geeft aan dat er eerst uitgecheckt moet worden.
	Het is ook mogelijk om een dag later opnieuw het reisproduct stop te zetten; de reis is dan automatisch beëindigd. Uitchecken kan via poortjes, zuilen en apparatuur in openbaar vervoer zoals bussen en trams.
Onbekende fout	Er kan een overige fout optreden tijdens het opladen van de ov-chipkaart. In dit geval verschijnt een algemene foutmelding en worden zowel de handeling als de eventuele betaling geannuleerd.
	nogmaals aan om het opnieuw te proberen.
Bezig met opstarten	Wanneer de applicatie van de OV-oplaadautomaat wordt opgestart is hier een korte melding van te zien.
Bezig met verwerken	Wanneer er een proces actief is, zoals het opstarten van de automaat of versturen van data, zal de automaat een melding weergeven.
Buiten dienst / Out of order	Wanneer de OV-oplaadautomaat langdurig buiten dienst is, verschijnt deze melding in het scherm.
	Meld de storing bij een winkelmedewerker van de locatie waar de OV- oplaadmachine geplaatst is.